
E&Eの東芝

東芝クッキングヒーター(家庭用) ハイラジエントヒーター式



取扱説明書

形名

BHP-R46B BHP-R36B



このたびは東芝クッキングヒーターをお買い上げいた だきまして、まことにありがとうございました。 この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。 保証書は必ず「お買い上げ日・お買い求め先名」などの 記入を確かめて、お買求め先からお受け取りください。 設置工事説明書を工事店または施工主から必ずお受け とりください。

ビルトインタイプ

もくじ

まず知っていただきたいこと
安全上のご注意2
各部のなまえとはたらき6
上手にお使いいただくために8 使えるなべは?
使いかた
左右ヒーターの使いかた10
揚げ物調理のしかた12
中央ヒーターの使いかた14
ロースターの使いかた15
タイマーの使いかた16
調理のポイントと料理例
調理のポイント17
料理例18
長くご愛用いただくために
お手入れのしかた22
こんなときは23 (修理を依頼される前に)
保証とアフターサービス裏表紙
什

安全上のご注意 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。 表示と意味は次のようになっています。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定さ れる内容を示します。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生 が想定される内容を示します。

物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例



△は、注意(危険、警告を含む)を示します。

具体的な注意内容は、 の中や近くに絵や文章で示します。



◇は禁止(してはいけないこと)を示します。

具体的な禁止内容は○の中や近くに絵や文章で示します。



● は強制(必ずすること)を示します。

具体的な強制内容は、の中や近くに絵や文章で示します。

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解 したり修理・改造は行なわない


発火したり、異常動作してけがをすることがあります。





子供など取り扱いに不慣れな方だけ で使わせたり、幼児に触れさせたり しない

感電・けが・やけどの原因になります。





△ 警告

周辺に可燃物を置いたり、可燃性ガスを近くで使用しない


引火して発火することがあります。ふきん、ペーパー、カーテン、スプレー缶、ベンジンなどを置いたり、使用したりしないでください。



使用禁止

使用後は電源スイッチを切る

火災の原因になることがあります。



スイッチを 「切」にする

天ぷらなど油を使う調理中はその場 を離れない

火災の恐れがあります。その場を離れるときは必ずヒーターを引って、なべなどをヒーターからおろす。油が 過熱すると火が入らなくても自然に発火し、火災の原



ヒーターの上に、可燃物を置かない


火災の恐れがあります。ヒーター上や器具の周囲に紙 きれ・ふきんなどの燃えやすいものは絶対に置かない。誤ってスイッチが入った場合、火災の原因となります。





長期間ご使用にならないときは専用 回路のブレーカーを切る

万一の通電で、火災の原因になることがあります。



油は800g以上で調理する (揚げ物調理中)

油の量が少ないと温度センサーを使用しても油の温度が上がりすぎ、火災の原因になります。



△警告

使用中やお手入れのとき、トッププレートやロースター排気口に水をかけない

漏電やショートをおこし、感電や火災の原因になります。トッププレートとカウンター(調理台)の間に水がこぼれたときも、すぐにふきとってください。





水かけ禁止

調理中、または高温注意ランプが点 滅中はトッププレート、その周辺の 金属部に触れない

高温注意ランプが消灯した直後でも、ヒーター部に触り続けるとやけどをします。






接触禁止

調理以外のことに使わない

このクッキングヒーターを暖房や洗濯物などの乾燥や 炭火おこしなどの目的に使わないでください。火災や 故障の原因になります。





排気口やすき間などの開口部に、ピンや針金などの金属類や異物を入れない

排気口に指を入れない

火災・感電・けがの原因になります。





ロースター調理中、調理直後はロー スター扉や、その周辺には触れない

ロースター調理中、調理直後はロースターガラスや周 辺部は高温になっていますので、やけどの恐れがありま す。





4

△ 注意

トッププレートに固い物をぶつけた り、上にのったりしない

トッププレートにひびが入り電気部品が露出し、感電の原因になります。万一、ひびが入ったときは専用ブレーカーを切って販売店または当社にご相談ください。





排気口をふさいだり、排気口付近に 手、顔、なべの取っ手を近づけない

過熱して火災の原因になったり、やけどの原因になり ます。



ロースターは必ずロースター皿に水 を入れて使用する

また、必要以上の空焼きを絶対にしない

ガラスが割れ、けがの原因となります。





なべの空焚きは絶対にしない

水を入れない調理や水分が出ない調理は空焼きと同じ状態になり、なべが破損することがあります。 ホーローなべの場合は、ホーロー部分が溶け、トッププレートに固着する場合があります。



次のような使い方をしない

故障の原因となります。

トッププレート上に直接食品を置く調理 ごとくを使っての調理

鉄板や焼網を使っての調理

トッププレート上に付属のロースター皿を置いての 調理



ロースター調理中、調理物が発火し た場合は電源スイッチを切る


調理物が発火した場合は、通電をやめて調理物の炎が 消えるまでロースター扉を開けないでください。

空気が流れ込み、炎が大きくなります。


また、ロースター扉に水をかけないでください。 ガラス が割れます。

各部のなまえとはたらき

本 体



操作部



上手にお使いいただくために

使えるなべは?


下図に示す適しているなべをご使用ください。

適さないなべをご使用になると、効率が悪くなるだけでなく、器具の保護のため温度センサーが 作動し、湯が沸かなかったり調理がうまくできなくなることがあります。

適しているなべ

中央ヒーター 21~24cm 14~17cm

なべ底の平らな部分の大きさ がトッププレートの発光部分 の大きさと同じものが適しています。




なべ底が平らで厚手のなべが最適です。 中央部凹が、1mm以下のものが適しています。

ステンレス、鉄、アルミ(鋳物)などの金属製のなべ



適さないなべ




なべ底の平らな部分の大きさ がトッププレートの発光部分の 大きさより大き過ぎたり、小さ過ぎるものは適していません。



凹凸の底のものは適していません。また、安定性も悪く危険 です。

土なべ







使えないなべ トッププレートの損傷や加熱不良の原因となる場合があります。

耐熱ホーロー以外の ホーローなべ

大きさ

底 **(D)** 形

材

晳



煮物を煮つめてしまった場合などで、 なべが空焚状態になったとき、なべの ホーロー質が溶けて、トッププレート に固着し、無理にはがそうとすると、 トッププレートの表面がカケ、はがれ ることがあります。

底の丸い中華なべ



なべの安定性が悪く危険です。 ヒーター面との接触面積が極端に少な いので、加熱効率が悪く調理がうまく できなくなります。

超耐熱ガラス以外の ガラスなべ



ガラスなべは全般的に加熱効率が劣り

ヒーターの加熱に耐え切れず、ひび割 れや破裂することがあり、大変危険で ガス用 クッキングパン




ガス用キッキングパンの材質は ホーロー製のものが多く、左記 ホーローなべの場合と同様で、 使用するとトッププレート損傷 につながることがあります。

脚のついたなべ



なべ底に脚状の突起や食器の糸 じりのような形状の場合、極端 に加熱効率が劣り、調理ができ ないことがあります。

直火用魚焼網



受皿の部分の材質がホーローで、 ガス用クッキングパンと同様、 使用するとホーロー質固着など、 トッププレート損傷につながる ことがあります。

鉄板類



面積の大きな鉄板類、特に左右ヒ ーターを同時にふさぐような鉄板 を使用すると、器具が異常過熱し 故障の原因になります。

お知らせ

火力調節について

左右ヒーターは、火力を小さくするごとに明るさが変わっていきます。(13段階に調節できます)

中央ヒーターとロースターは、ヒーターをつけたり消したりして行ないます。火力が小さいほど消えている時間が長くなります。(3段階に調節できます。)

余熱について

火力調節つまみを「切」にしても、すぐにヒーターの温度が下がらず、しばらく高い温度を保ちます。この熱を 上手に利用しましょう。

「ふきこぼれ」や「煮つめ過ぎ」しないよう、ガスこんろより少し早めに火力を調節したり、火力調節つまみを「切」にしてください。電気の節約にもなります。

強火料理のあとなら余熱でいり卵やハンバーグソースなどが上手に仕上ります。

中火、弱火料理のあとは汁ものの保温などに利用できます。

ヒーターの過熱防止機能について

ヒーター使用中、お湯が沸騰近くなったり、炒め物、揚げ物の調理の場合は、火力が「強」でも、自動的にヒーターが切れたりついたりしますが、故障ではありません。

適さないなべを使用しているときは、その回数が多くなりますので、適したなべをお使いください。

切り忘れ防止機能について

何も操作を行なわなかったとき約1時間、ロースターは25分経過すると、切り忘れと判断して自動的にヒーターの通電が切られます。

切り忘れ防止機能が働くと、通電ランプが点滅してお知らせします。継続してお使いになる場合は火力調節つまみを一度「切」にして、再度火力調節つまみを設定してください。

やけどに注意(高温注意ランプについて)

トッププレートは調理終了後も熱が残っています。高温注意ランプが点灯・点滅している間はトッププレート、その周辺の金属部に触れないでください。(高温注意ランプが消灯しても、ヒーター部に触り続けますとやけどをします。)

高温注意ランプは、通電中は点灯、通電後もトッププレートが熱い間は点滅し、高温であることをお知らせします。 電源スイッチを切ってもトッププレートが熱い間は、高温注意ランプが点滅します。

便利な機能

揚げ物温度コントロール(右ヒーターのみ)

付属の温度センサーを必ずご使用ください。

温度センサー(プローブ式)が天ぷら油の温度を検知し7段階に調節します。(P12.13)

調理タイマー(右ヒーターまたはロースター)

右ロースターは6時間まで、ロースターは20分までセットできます。

自動的に通電を切り、ブザーでお知らせします。(P16)

左・右ヒーターの使いかた

火力調節と火力表示ランプについて

左・右ヒーターの火力表示と火力は次のようになっています。 それぞれの火力表示の中間の火力は、火力表示ランプの点滅で表示します。

左ヒーター (2300W)		右ヒーター(1800W)	
火力表示ランプ	火力	火力表示ランプ	火力
弱 1 2 3 4 5 強	(W)	弱 1 2 3 4 5 強	(W)
•	115		90
	190		150
• •	255	• •	200
	330	• • •	260
• • •	460	• • •	360
• • • •	575		450
• • • •	765	• • • •	600
	1150		900
• • • •	1380	• • • •	1080
	1535		1200
• • • • •	1725	• • • • •	1350
	1840	• • • • • •	1440
• • • • • •	2300	• • • • • •	1800


この取扱説明書では表示ランプの点灯・点滅を次のように表わします。

表示ランプの点灯は....... ●


表示ランプの点滅は........

お知らせ

左ヒーターの火力が自動的に下がったり、火力を上げられないことがありますが異常ではありません。 同時に3つのヒーターを使用した場合、定格容量を越えないように左ヒーターは1725Wまでしか上がりません。 左ヒーターを使用中に全部のヒーターを使用すると自動的に1725Wに下がります。他のヒーターを切っても自動的にはもどりませんので、火力調節つまみを回してもどしてください。




なべに材料を入れ、ヒーターの中央に置く



電源スイッチを 入れる


電源ランプが点灯します。



● 使用する火力調節つまみを 押す


火力調節つまみが出ます。

通電ランプと火力表示ランプが点滅します。 火力調節つまみを押しただけでは安全のため ヒーターに通電されません。




4 火力調節つまみを回し、 火力を調節する

> 通電ランプと火力表示ランプが点灯します。 ヒーターに通電されます。




5 調理が終わったら火力調節 つまみを押し、電源スイッ チを切る




揚げ物調理のしかた(右ヒーターを使います)

なべに油を入れ、右ヒータ ーの中央に置く (底の平らな天ぷらなべを使う)

油の量は800g以上入れてください。




温度センサーをなべに 取り付ける




温度センサーの取り付けかた

取付金具をなべの縁に取 り付ける




差込部をトッププレート 右奥の差込口に差し込む




(A) 部をつまむと上下に調節できます。 取付金具の穴位置を組み替えることでセンサー 棒の傾きを替える事ができます。なべの縁の形 状に合わせて調節してください。

電源スイッチを入れる

電源ランプが点灯します。




揚げ物調理キーを押す 場げ物調理表示ランプが点灯します。



火力調節つまみが出ます。

通電ランプ・揚げ物適温ランプ・油温度設定表示ランプが点滅します。

火力調節つまみを押しただけでは安全のため ヒーターに通電されません。




通電ランプと油温度設定表示ランプが点灯します。

ヒーターに通電します。

温度表示の数字は目安です。


なべの材質、形状、油量により温度は異なり ます。




▼ ブザーが鳴ったら設定温度、
調理をする

設定温度になるとブザーがピーピーピーと鳴ってお知らせします。

揚げ物適温ランプが点灯します。



調理が終わったら火力調節 つまみを押し、電源スイッ チを切る



中央ヒーターの使いかた(BHP-R36Bにはありません。)

ロースターと同時には使えません


火力調節と火力表示ランプについて


中央ヒーターの火力調節は、ヒーターをつけたり消した りして調節しています。

火力と火力表示ランプは次のようになっています。

中央ヒーター (1200W)				
火力表示ランプ	火力(W)			
弱 中 強	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
	400W			
	600W			
	1200W			


なべに材料を入れ、ヒータ ーの中央に置く





電源スイッチを 入れる


電源ランプが点灯します。



中央ヒーター/ロースター火 力調節つまみを押す


火力調節つまみが出ます。

通電ランプと火力表示ランプが点滅します。 火力調節つまみを押しただけでは安全のため ヒーターに通電はされません。




火力調節つまみを回し、 火力を調節する

> 通電ランプと、火力表示ランプが点灯します。 ヒーターに通電されます。



調理が終わったら火力調節 つまみを押し、電源スイッ チを切る



ロースターの使いかた

中央ヒーターと同時には使えません

火力調節と火力表示ランプについて

火力と火力表示ランプは次のようになっています。


ロースター (1200W)					
火力表示ランプ	火力 (W)				
弱 中 強	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				
	800W				
	1000W				
	1200W				




受け皿に焼き網をセットし て水を入れ、魚をのせる


魚の厚さによって焼き網の上下を使い分けます。 水を入れずに調理すると、調理物が発火する場合が あります。

ロースター扉は、奥まで確実に閉めてください。









電源スイッチを 入れる


電源ランプが点灯します。



ロースター調理回廊 キーを押す

ロースター火力表示ラン プが点滅します。

BHP-R36Bにはこのキー はありません。




中央ヒーター / ロースター 火力調節つまみを押す

火力調節つまみが出ます。

通電ランプと火力表示ランプが点滅しま す。


火力調節つまみを押しただけでは安全のた めヒーターに通電されません。




火力調節つまみを回し火力 を調節する

通電ランプと火力表示ランプが点灯しま

ヒーターに通電されます。




調理が終わったら火力調節 つまみを押し、電源スイッ チを切る




タイマーの使いかた(右ヒーターまたはロースターに使えます。)

タイマーは右ヒーターまたはロースターのいずれかに使用できます。

タイマーを使うには、先にヒーターに通電してください。 通電したヒーターを設定することができます。



右ヒーターまたはロースターに通電する





タイマーキーを押す

タイマー設定表示ランプが点灯します。

タイマー設定をしたい、ヒーターを選んでください。

タイマーキーを押す毎に次のように変わります。





3 タイマー合わせキーを押して時間を調節する


右ヒーターは6時間まで設定できます。

ロースターは20分まで設定できます。

1分~20分までは1分おき、


20分~6時間までは5分おき。

タイマーがスタートすると残り時間を表示し ます。



タイマーが終了するとブザーが鳴り自動的に通電を停止します。

調理が終わったら火力調節 つまみを押し、電源スイッ チを切る



料理のポイント

加熱調理の火力調節の目安

なべの大きさ、材料の量に合せて左右ヒーターを使い分けてください。(P8)

	位置	弱	1	2	3	4	5	強	
火力(W)	右ヒーター	90	200	360	600	1080	1350	1800	火力調節のポイント
	左ヒーター	115	255	460	765	1380	1725	2300	大刀調即のハインド
火力の	の目安	٤3	3火	弱	火	中	火	強火	
炒め	かる							\longleftrightarrow	「強」で手早く炒めます。
ゆっ	でる				—			★ お湯を 沸す	「強」でお湯を沸かし、吹き こぼれる前に火力を落としま
焼	<			←	中まで 焼く	\rightarrow	焼き色を つける		「強」で焼き色をつけ、火力 を落として中まで火を通しま
煮	∶శ	-	煮込む	\leftarrow	煮る			お湯を 沸す	「強」でお湯を沸かし、火力 を落として煮込みます。

なべの種類・形状・材料の量などによって加熱状態が異なります。 ようすを見て火力を調節してください。 それぞれの中間火力は表示を省略しています。

揚げ物調理の温度調節の目安

油900g(約1L)を使った場合の目安です。 なべの材質、形状、油量により温度が前後する場合があります。

表示	140	•	160	•	180	•	200	レギに担ぼっポノハル
温度()	140	150	160	170	180	190	200	上手に揚げるポイント
野菜の天ぷら		—						温度 材料に合った温度で揚げる。
魚介類の天ぷら				—		→		材料 一度にたくさん入れない。
フライ・とんかつ					←	\longrightarrow		(油の表面積の ¹ / ₂ 程度) (が目安 でき上がりの目安
冷凍食品								材料が浮き上がり、衣のま わりの泡が小さくなったと
とりのから揚げ		◆ 1度目			4 2度目	—		き。

料理例

炒める

八宝菜





材料(4人分)	
豚薄切り肉	250g
酒、しょうゆ	各少々
玉ねぎ	小1個
ピーマン	2個
ゆでたけのこ	80g
グリーンアスパラガス	4本
ベビーコーン	4本
うずら卵(ゆでたもの)	8個
かたくり粉の水溶き、サラダ油	各適量
ごま油、塩	少々
いか	100g
塩、こしょう、酒	各少々
にんじん	1/2本
「 スープ	
塩	
A 砂糖	小さじ1/2
しょうゆ	小さじ1
酒	
うまみ調味料	

- 1 玉ねぎは1cm幅のくし形切りにし、ピーマン、 ゆでたけのこ、にんじんは短冊切りにしグリーン アスパラは4~5cm長さに切ります。
- 2 いかは一口大の松笠切りにし、塩、こしょう、酒 各少々をふって下味をつけ、豚肉は一口大に切り、 酒、しょうゆ各少々で下味をつけます。
- ③ フライパンにサラダ油を多めに熱して豚肉を入れて火力「強」で色が変わるまで炒め、いかを加えて手早く炒め、野菜類は固いものから順に炒め、火が通ったら (A) をよく混ぜたものを加える。ひと煮立ちしたら塩味を調えて、かたくり粉の水溶きを加えてとじ、ごま油を少々加えて香りつけをして盛りつける。

ゆでる

ゆで豚






作り方

- ① しょうがは包丁の腹でたたきつぶし、ねぎはぶつ切りにする。
- ② 豚肉はかたまりのまま(形を整えたいときはタコ 糸などで軽く巻く) ① とともになべに入れ、水 をひたひたよりやや多めに加えて火力「強」で煮 立てる、煮たったら火力を「4」に弱めて25~ 30分間ほどゆで、汁につけたままさます。
- 3 つけ合わせ用のラディッシュは薄い輪切りにきゅうりは縦薄切りにしてそれぞれ冷水に放し、パリっとさせて水をきる。
- 4 たれの材料をよく混ぜ合わせておく。
- 5 肉がさめたら食べやすく薄切りにして 3 の野菜と盛り付け、 4 のたれを添える。

焼く

焼く

牛肉のペッパーステーキ



材料(4人分)	
牛肉(厚さ2cm、1枚150gのもの)	4核
粒こしょう(黒)	大さじ3
バター	
塩	少々
《ソース》	
白ワイン	…大さじ2
生クリーム	
トマトケチャップ	…大さじ4
しょうゆ	…大さじ2
ウスターソース	…大さじ1
クレソン、フライドポテト	各適宜

作り方

- 1 牛肉は焼き縮みを防ぐために筋切りをし、肉たたきでたたいて形を整えておく。
- 2 粒こしょうはガーゼに包んで肉たたきなどでたたいてつぶす。
- 3 牛肉の片面に塩を振り ② のこしょうをつけてバターを溶かしたフライパンに調味料をつけた面から入れ、最初は火力「強」で焼いて焦げ色がついたら火力を「3」~「4」に弱めてしばらく焼き、上の面に塩、粒こしょうをして裏返し、火力を「強」にして焼き色をつける。
- 4 フライパンにソースの材料を入れて火力「4」でひと煮たちさせて 3 の肉を戻し入れ、ソースを肉にからめて温めた皿に盛りつけ、クレソン、フライドポテトを添えて残りのソースをかける。

焼く

舌びらめのムニエル アーモンドソース




材料(4人分) 舌びらめ 塩、こしょう 牛乳 小麦粉	各少々 大さじ4 適宜
バター、サラダ油 《アーモンドソース》 スライスアーモンド	
バター レモン汁 塩、こしょう	大さじ2
《つけ合わせ》 きゅうり、にんじんのグラッセ ゆでじゃがいも	

作り方

- 1 舌びらめは頭と内臓を取って皮をむき、えんがわ (周囲のギザギザの部分)を切り取ります。
- ② 舌びらめに牛乳をふりかけてしばらくおき、生臭みを消してから水けをふき取り、塩、こしょうを両面にふって小麦粉を薄くまぶし、余分な粉は落としておきます。
- ③ フライパンにバターとサラダ油を入れて火力「4」でバターが色づくまで熱し、ひらめの表身を下にして入れ、火力「4」できれいな焼き色がつくまで焼き、裏返して火力「2」~「3」で中まで火を通し、皿に盛ります。
- 4 フライパンをきれいに洗ってソース用のバターを溶かしてスライスアーモンドを入れ、火力「4」できつね色に炒め、火からはずしてレモン汁、塩、こしょうで味を調えます。
- 5 ムニエルに4のソースをかけ、きゅうり、にんじんのグラッセ、ゆでじゃがいもをつけ合わせます。

煮る

大根と豚肉の煮込みスープ



こしょう、うまみ調味料......各少々

作り方

- 1 豚肉は5cm幅に切り、大根は短冊切りにし、ねぎとしょうがは、包丁の腹でたたきつぶす。
- ② 深なべに ① と水を入れて火力「強」で煮立てる、 煮たったら浮いてくるあくを丁寧に取り、火力を 「2」~「3」に弱めて1時間ほど煮る。
- 3 ほうれん草は塩少々を入れた熱湯で固めにゆでて水にとり、水けをしぼって長めに切る。
- 4 大根と豚肉が柔らかく煮えたらしょうがとねぎを取り出し、塩、酒、こしょう、化学調味料で調味して3のほうれん草を散らして盛りつける。

煮る

ブイヤベース

材料(4人分) わたりがに、はまぐり、ムール貝 車えび、いか、たこ	^++-T
車えび、いか、たこ	合わせて
きんき、とびうお、かさご	1 ~ 1.5kg
玉ねぎ	1個
トマト	2個
にんにく	1かけ
ポアロー(またはねぎ)	1 本
┌ サフラン、フェンネル	適宜
B タイム、ローリエ	適宜
ローズマリー、パプリカ	適宜
生クリーム	
生うに	大さじ2
卵黄	
塩、こしょう	各少々
オリーブ油	




作り方

- 2 トマトは皮を湯むきして種を取り、玉ねぎ、ポアロー、にんにくとともにみじん切りします。
- 4 3 から頭を取り出し、スープをこしてなべに入れ、 1 の材料を煮えにくいものから順に入れて塩、こしょうで調味して火力「3」~「4」で10~15分ほど煮ます。
- 5 ボールに卵黄、生うに、生クリームを加えてよく 混ぜ、 3 のスープを加えて溶きのばし、味を調え ます。

煮る

ラタトイユ



材料(4人分)

ズッキーニ	4本
玉ねぎ	2個
なす	1個
ピーマン	4個
トマト	4個
アーティチョークの芯(缶詰め).	3個
ういきょう	1本
にんにくのみじん切り	大さじ1
パセリのみじん切り	1/2カッフ
バジリコのみじん切り	大さじ1
卵黄	1個
塩、こしょう	各少々
オリーブ油	大さじ4~5

作り方

- 1 玉ねぎは1cm幅のくし形切にし、ズッキーニ、なすは大きめの乱切りにし、ピーマンは縦6つ切にする。
- 2 トマトは皮をむいて乱切りにし、アーティチョークの芯は2つ切りに、ういきょうは短冊切りにし、
- ③ バジリコは荒めのみじん切りにする。 厚手の深なべに玉ねぎ、アーティチョークの芯、 にんにく、なす、ズッキーニ、ういきょう、トマトの順に薄く重ね、同じ順で残りも重ねてゆき、 塩、こしょう、パセリ、バジリコを散らしてオリーブ油をかけ、ふたをして火力「2」~「3」で1~2時間煮る。

魚を焼く

ロースターを使って魚を焼くときの時間の目安(タイマーを使うと便利です)

表は予熱をしない場合の焼き時間の目安です。時間は魚の数・大きさ・季節・鮮度によって異なります。焼けぐあい を見ながら火力や時間を調節してください。

J = _	八旦	/l/ +	焼き時	間	知用のポインル
メニュー	分量	火力 🕂	表	裏	調理のポイント
さんまの塩焼き	150g 4尾	強	9分~11分	4分~6分	・直接ヒーターに触れるような魚
あじの塩焼き	140g 3尾	強	9分~11分	4分~6分	は2枚におろすなどしてから焼
ほっけの開き	270g 1枚	強	8分~10分	3分~5分	く。 ・いかやえびなどはくしに刺して
あじのの開き	110g 2枚	強	7分~ 9分	3分~5分	焼く。
さけの切り身	110g 3枚	強	8分~10分	3分~5分	・照り焼きなどは焦げやすいので、 - 火力や時間を調節する。
いかの照り焼き	160g 2はい	強	7分~ 9分	3分~5分	

お手入れのしかた

お手入れする時は

電源スイッチを切り、冷えてから ご使用のたびに

汚れたまま使うと、変色・こびりつきの原因になります。

台所用洗剤(中性)を使う

たわし・ベンジン・シンナーを使わないでください。 トッププレート以外は磨き粉を使わないでください。


排気カバー

本体からはずし、食器用洗 剤とスポンジで洗う。


トッププレート

固く絞ったふきんでふき とる。

こびりついた汚れは、トッププレート専用クリーナーセット(別売HCC-20、HCC-2)を乾いた布にしみ込ませてお手入れしてください。



トッププレート専用クリーナーセット (別売HCC-20、HCC-2) 東芝製品取扱店でお求めください。



ロースター (焼き網・受け皿)

食器用洗剤とスポンジで洗う。

- ロースター扉からはずして洗ってください。
- ロースター扉はナイロンたわしの固い方の面でこす らないでください。

温度センサー

油がさめないうちに乾いた 布でふく。


ケーブルを強くひっぱった リセンサー棒を曲げたりし ないでください




操作部

乾いたやわらかい布でふき 取る。

受け皿のはずしかた



- 受け皿を支えながら扉の押えバネを押す
- ② 受け皿を矢印の方向に動かして、受け皿の左右の ツメを外す ロースター扉



取り付けるときは、ツメを扉の角穴に差し込み、押えバネが確実にはまっているかを確認してください。

こんなときは(修理を依頼される前に)

製品を取りはずして、ご自分で修理されることは絶対にしないでください。

こんなとき	点検箇所	直しかた	
ヒーターが入らない	ブレーカーが切れていませんか。 電源スイッチが「切」になっていませんか。	ブレーカーを入れる 電源スイッチを入れる	
ヒーター部での調理に時間 がかかる 調理のできあがりが遅い	なべ底の変形や異物の付着はありませんか。 ヒーターに適したなべを使いましたか。	適しているなべを使用する P8参照	
ヒーターが周期的に切れた りついたりする	トッププレートの温度の上がりすぎを防ぐ ためです。 中央ヒーターは、周期的に「入・切」して 火力を調節しています。	異常ではありません そのままお使いください	
調理中、ブザーが鳴り、ヒ ーターが切れる	約1時間以上連続で通電していませんか。 (ロースターは25分) P9参照	異常ではありません 一度火力調節つまみを押し込 めてからもう一度ヒーターを 入れてください	
ロースターが調理中で切れる	ロースターの受け皿に水を入れましたか。	ロースターの受け皿に水を入 れる	
初めてヒーターやロースタ ーを使ったとき、煙や臭い が出る	部品には油が付着している場合があります。初めてヒーターやロースターを使うと、 その油が焼けて出る場合があります。	異常ではありません そのままお使いください	
ブザーが鳴り右ヒーターが 切れ、エラー表示が出る			
揚げ物調理のとき E01	温度センサーが差し込み口からはずれてい ませんか。	温度センサーを差し込む	
E02	温度センサーが、なべからはずれていませんか。 温度センサーが3cm以上油の中に入っていますか。	温度センサーをなべにきちん と取り付ける P12参照	
E03	油の量が少なすぎませんか。	油を800g以上入れる	
揚げ物調理以外のとき E04	温度センサーを差し込み口に差したままに なっていませんか。	温度センサーをはずす	

右ヒーター用火力調節つまみを押し込めると、エラー表示が解除されます。点検箇所を確認して直しても同じエラー表示が出ましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

保証とアフターサービス

アフターサービスについて

ご使用中に異常が生じたときはお使いになるのをやめ専用回路のブレーカーを「切」にし、お買上げの販売店または当社に ご相談ください。

このとき、クッキングヒーターの形名とお買上げ時期をお知らせください。

その他ご不明な点は当社にご相談ください。

クッキングヒーターの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。この期間は通商産業省の指導によるもので す。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

一般家庭用以外(たとえば業務用など)にお使いになったときの故障は、保証期間内でも原則として有料修理になります。 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持される場合は、お客様のご要望に より有料修理いたします。

保証(保証書)について


この東芝クッキングヒーターには「保証書」がついています。必ず「販売店名・お買上げ日」などの記入をお確かめになり、 保証書の内容をよくお読みになったうえで大切に保存してください。

万一、故障したときは保証書記載内容により、保証期間内は無料修理いたします。

保証期間…お買上げの日から1年です。

仕様

				-			
形	形 名			名	BHP-R46B BHP-R36		BHP-R36B
定	定格			格	単相200V-4725W		
大 き さ			₹	W596×D546×H244mm			
重				ਣੇ	約15.5kg		約15kg
ヒーター	(左)		消費	電力	直径210mm 2300W		
			火力	調節	1	115~2300	N 13段階調節
	(中央)		消費	電力	直径140mm	1200W	
		, _	火力	調節	400~1200W	3段階調節	
	(右)		消費	電力	直径175mm 1800W		
			火力	調節		90~1800V	V 13段階調節
ロースター 消		内寸	(約)	W236×D330×H93mm			
		- [消費	電力	1200W		
			火力	調節	800~1200W 3段階調節		
ヒーターの切り替え				中央ヒーターとロースターの切替え			
			替え			左右ヒーターとロースターを同時使用の場合は、	
			- 10	左ヒーターの出力が1.725kWになります。 左ヒーターの出力が1.725kWになります。			
		ー ド 3.5mm² 3芯 ゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m					
差	込	プ	ラ	グ	2極・接地極付 30A・250V		
安全機能	切り忘れ防止	ヒーター : 約60分で自動OFF					
	全機能	切りが16別止		TT (410	ロースター :約25分で自動OFF		
		高	温;	主意	トッププレートが高温の間ランプが点灯		
付加機能		温』	度 調	調節	140~	- 200 7段	と階調節 (右ヒーター)
137	און אלו אני ו		里タイ	マー	右ヒーターまたはロースター		



東芝家電修理ご相談センター(フリーダイヤル)

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

フリーダイヤル

トーシバ ヨイ 00 0120-1048-41

株式会社東芝 家電機器社 HA・クリエーション部

〒105-8001 東京都港区芝浦 1-1-1 (東芝ビルディング)



お客様へ…おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると 便利です。